



**Útveggir.**

Grindarferri er 45x145 c/c 600, styrkleikatalokkur C18 (T1).  
 Limtré G130c.  
 Fótstykki er fest við sökkul með múrbolla UPAT EXA M12x 160 c/c 600.  
 Tjónpappi er lagður á milli timburs og steins.  
 Stóbir festast á fótstykki með 2 stk. BMF90 vinklum, neðling ks. 4,0/40 6 + 8 stk.  
 Yfirstykki skrufast í stóbir og bila með 3 stk. 6x120 skrúlum c/c 600.  
 Bitar fellidrir inn í stóbir, festir við stóbir með 3 stk. 6,0x120 skrúlum.  
 Yfir og undirstykki opa festast við stóbir með BMF90 vinkli, neðling með ks. 4,0x40 4 + 6.  
 Í boltum timburfestingum skulu lerkannskinnur liggja að timbri. Boltar 4.6 stærð skv. óteljum.  
 Tvöfaldir stóbir neðlest vandlega saman með 3" hg saum eða skrúlum 5x70 c/c 500.  
 Vinklar í hornum skrufast saman með 6x120 skrúlum c/c 500.  
 Grindur skrufast saman með 2 stk. 6x80 skrúlum c/c 300.  
 Grindurnar eru stíflaðar með 9 mm krossvið sem neðlest í lim allan hringinn, neðling 2" galv. saum c/c 150.  
 Niðurdeilingu á krossviði skal vera þannig háttað að lárétt samskeyti séu ekki nær fót- eða yfirstykki en 1000 mm.  
 Lausholt 45x145 eftir þörlum, fest með 2 stk 4" HG í hvorn enda eða skrúlað.  
 Í stað kambasaums er heimilt að nota skrúlu CSA 5,0/40 eða sambærillegar.

Innveggir merktir sem STIFANDI INNVEGGUR eru C18 45x95 c/c 600. Klæddir með krossvið eins og útveggir, boltast við gólf eins og útveggir og festir tryggilega við útveggjagrind.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>VEKTOR</b><br>-hönnun og ráðgjöf-<br>Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363 | Sigurður Halsteinnsson<br>byggingarkaltrúi<br>Kt. 030859-7749<br>email: sigurdur@vektor.is    | SNÆFOKSSTAÐIR 1, SUMARHÚS<br>GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPUR<br>BURÐARVIRKI, VEGGJA OG PAKS<br>GRUNNMYND |
|  | Tíðni: 1<br>Tölvan á teikningu: 1<br>Síðing: <i>Sigurður Halsteinnsson</i><br>kt. 030859-7749 | Br.: _____<br>Dags: _____   |

1758-19

*Sig. Halsteinnsson*