

Lausganga 1:10

K10 $\frac{mm}{m}$ 30 it

K12 $\frac{mm}{m}$ 30 mm p.e. fritt bil = 18 mm

K16

K16

I-14

Munið að ryðverja alla bita
Undir flórteina komi 2 K16 á bil
samhlifa bitum.
Strekkið flórteinana vel í suðunni.

3 K18

30

20

50

K10 $\frac{mm}{m}$ 30 it, $\frac{1}{3}$ plötup. að neðan

K16
K8 $\frac{mm}{m}$ 30

Markis