



Snið mkv. 1:10:
 Burðarveggir

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
 Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð. Öll mál í mm nema annað komi fram. Loftun skal gerð með 3x2 stk. Ø32 í hvert sperrubíl.

Almennt:
 Setja skal upp 45x195mm gólfbita þar sem svefnloft kemur yfir nedri hæð.

Festingar:
 F1
 Vinkill (BMF) 105 með styrkingu, festing með 4x5stk. ⁴⁰/₄₀ kambsaun.

F2
 1 stk. bitaskór (BMF) 48x136 nr. 320, negling 2x6 stk. ks. 40/4 í bita og 2x5 stk. í sperru.

F3
 1. stk. bitaskór (BMF) 100 X 167, full negling, að auki skal skrúfa með 6 stk 6x150mm skrúfum inni endatré.

Ath:
 Burðarveggur er byggður upp úr 45x95mm klæddur með 9mm krossvið.
 Festur niður með vinkli og múrbolta á hverri stöð.

VERK:	Eyjavegur 16 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.	221
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd millilofts - gólfbitar	KVAFREI:	1-50/10
DAÐS:	11.03.12	TEIKN:	HL.
	DRÖGMAÐUR: Bent Larsen Fróðason 040546-2009	NR:	01 109
Bent Larsen Fróðason Félakoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			