



Öll mál þarf að sannreyna á staðnum

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitinkhúð eða ryðfritt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x2stk. Ø40 í hvert sperrubíl.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi. Sérstaklega þar sem nýja og eldra þak mætist.

Festingar:

F4 Bitaskór (BMF) 45x167, negling 2x6 stk. ks. ¼₄₀ í veggreim og 2x6 stk. í sperru.

F5 Vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2stk, full negling með ¼₄₀ kambsaum.

F6 Þakásanker (BMF) nr. 290, 1 stk. kambsaumur, ¼₄₀ 4x6 stk.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Landnr.168668 Snæfokstaðarland, 801 Selfoss	TEKNI-NÚMÉR: 270
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd þaks	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsótt kt. 040546-2009 Sambýtt: Bent Larsen	BLADSTÆRD: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Sambýtt: Bent Larsen	DAGS: 25.01.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 15-31 MKV: 1:50