

RAFLAGNATÁKN

×	Ljós - almennt	○	Rofi
⊗	Veggljós	⊕	Samrofi
⊗	Veggljós með rofa	⊕	Krossrofi
○	Tengidós á loft	⊕	Útistöð fyrir dyrasíma
□	Tengidós á vegg	○	Bílskúrs húðaropnari
⊕	Sólúr	⊕	Prýstirofi
↗	Rör í gegnum hæð	⊕	Dimmer
↘	Rör niður úr plötu	⊕	Hátalaraúttak
↖	Rör upp úr plötu	⊕	Stuðdimmer
⊕	Fotosella	⊕	Loftnetstengill
⊕	Jarðskaut	⊕	Tengill

Tákn fyrir þjófa og brunakerfi

⊕	Hljóðgjafi
⊕	Stjórnstöð
⊕	Bjalla
⊕	Sírena
⊕	Optiskur reykskynjari
⊕	Reykskynjari
⊕	Hitaskynjari
⊕	Jónískur reykskynjari
⊕	Hitastígulskynjari
⊕	Endamótst. fyrir skynjara

